

LED200W 影视灯 YG-P006

DMX512 通道说明(A6ch)

序号	功能	说明
第1通道	总调光	总调光, 线性调光, 由暗到亮
第2通道	总频闪	总频闪, 由慢到快
第3通道	功能选择	0—50: DMX 通道控制; 51—100: 跳变; 101—150: 渐变; 151—200: 脉变; 201—255: 声控
第4通道	功能速度	功能速度, 由慢到快
第5通道	W 调光	W 调光, 线性调光, 由暗到亮
第6通道	Y 调光	Y 调光, 线性调光, 由暗到亮

5. DMX512 通道说明(b6ch)

序号	功能	说明
第1通道	总调光	总调光, 线性调光, 由暗到亮
第2通道	W 调光	W 调光, 线性调光, 由暗到亮
第3通道	Y 调光	Y 调光, 线性调光, 由暗到亮
第4通道	总频闪	总频闪, 由慢到快
第5通道	功能选择	0—50: DMX 通道控制; 51—100: 跳变; 101—150: 渐变; 151—200: 脉变; 201—255: 声控
第6通道	功能速度	功能速度, 由慢到快

6. DMX512 通道说明(A4ch)

序号	功能	说明
第1通道	总调光	总调光, 线性调光, 由暗到亮
第2通道	W 调光	W 调光, 线性调光, 由暗到亮
第3通道	Y 调光	Y 调光, 线性调光, 由暗到亮
第4通道	总频闪	总频闪, 由慢到快

7. DMX512 通道说明(b4ch)

序号	功能	说明
第1通道	总调光	总调光, 线性调光, 由暗到亮
第2通道	总频闪	总频闪, 由慢到快
第3通道	功能选择	0—50: DMX 通道控制; 51—100: 跳变; 101—150: 渐变; 151—200: 脉变; 201—255: 声控
第4通道	功能速度	功能速度, 由慢到快

8. DMX512 通道说明(A2ch)

序号	功能	说明
第1通道	总调光	总调光, 线性调光, 由暗到亮
第2通道	总频闪	总频闪, 由慢到快

9. DMX512 通道说明(b2ch)

序号	功能	说明
第1通道	W 调光	W 调光, 线性调光, 由暗到亮
第2通道	Y 调光	Y 调光, 线性调光, 由暗到亮