

**DMX512 通道说明**

| 8 通道 | 功能   | 说明   |
|------|------|--|
| 1    | 总调光  | R、G、B、W 总调光，线性调光，由暗到亮                                    |
| 2    | 总频闪  | R、G、B、W 总频闪，由慢到快   |
| 3    | 功能选择 | 0—5 空;6—100 跳变; 101—150: 渐变;<br>151—200: 脉变; 201—255: 声控 |
| 4    | 功能速度 | 功能速度，由慢到快  |
| 5    | R 调光 | R 调光，线性调光，由暗到亮   |
| 6    | G 调光 | G 调光，线性调光，由暗到亮   |
| 7    | B 调光 | B 调光，线性调光，由暗到亮   |
| 8    | W 调光 | W 调光，线性调光，由暗到亮   |
|      |      |  |
| 4 通道 | 功能   | 说明   |
| 1    | R 调光 | R 调光，线性调光，由暗到亮   |
| 2    | G 调光 | G 调光，线性调光，由暗到亮   |
| 3    | B 调光 | B 调光，线性调光，由暗到亮   |
| 4    | W 调光 | W 调光，线性调光，由暗到亮   |