

DMX512 通道说明(8 通道)

序号	功能	说明
第 1 通道	总调光	R、G、B、W 总调光，线性调光，由暗到亮
第 2 通道	总频闪	R、G、B、W 总频闪，由慢到快
第 3 通道	功能选择	0—5 空;6—100 跳变; 101—150: 渐变; 151—200: 脉变; 201—255: 声控
第 4 通道	功能速度	功能速度，由慢到快
第 5 通道	R 调光	R 调光，线性调光，由暗到亮
第 6 通道	G 调光	G 调光，线性调光，由暗到亮
第 7 通道	B 调光	B 调光，线性调光，由暗到亮
第 8 通道	W 调光	W 调光，线性调光，由暗到亮

5. DMX512 通道说明(4 通道)

序号	功能	说明
第 1 通道	R 调光	R 调光，线性调光，由暗到亮
第 2 通道	G 调光	G 调光，线性调光，由暗到亮
第 3 通道	B 调光	B 调光，线性调光，由暗到亮
第 4 通道	W 调光	W 调光，线性调光，由暗到亮