

通道表

5 通道说明

| 序号 | 功能 | 说明 |
|--------|-------|---------------------|
| 第 1 通道 | 光斑放大 | 0-255 光斑由小到大。 |
| 第 2 通道 | 清晰度调整 | 0-255 调节焦距。 |
| 第 3 通道 | 总调光 | 0-255 线性调光, 由暗到亮 |
| 第 4 通道 | 暖白调光 | (0-255), 线性调光, 由暗到亮 |
| 第 5 通道 | 正白调光 | (0-255)线性调光, 由暗到亮 |

10 通道说明

| 序号 | 功能 | 说明 |
|---------|--------|-------------------------|
| 第 1 通道 | 光斑放大 | 0-255 光斑由小到大。 |
| 第 2 通道 | 光斑放大微调 | 0-255 微调光圈 |
| 第 3 通道 | 清晰度调整 | 0-255 调节焦距。 |
| 第 4 通道 | 清晰度微调 | 0-255 清晰度微调 |
| 第 5 通道 | 电机运行速度 | 0 ~ 255 由快到慢, 0 是最快。 |
| 第 6 通道 | 总调光 | (0-255), 线性调光, 由暗到亮 |
| 第 7 通道 | 暖白调光 | (0-255), 线性调光, 由暗到亮 |
| 第 8 通道 | 正白调光 | (0-255)线性调光, 由暗到亮 |
| 第 9 通道 | 频闪 | (0-255)由慢到快 |
| 第 10 通道 | 重置复位 | (0-244)无功能;(245-255)复位。 |