

1. DMX512 通道控制说明

6 通道	功能	功能说明
1	调光	总调光, 0-255 线性调光, 由暗到亮
2	频闪	频闪, 0-255 线性调节, 由慢到快
3	效果选择	0-5 无变化; 6-100 跳变; 101-150 渐变; 151-200 脉变; 201-255 声控
4	效果速度	功能速度, 由慢到快
5	冷白光	0-255 线性调光, 由暗到亮
6	暖白光	0-255 线性调光, 由暗到亮
2 通道	功能	功能说明
1	冷白光	0-255 线性调光, 由暗到亮
2	暖白光	0-255 线性调光, 由暗到亮