

300W 光束灯 YG-M028

20 通道	16 通道	属性	数值	功能
CH1	CH1	颜色	0-4	白光
			5-9	白光 + 颜色 1
			10-13	颜色 1
			14-18	颜色 1 + 颜色 2
			19-22	颜色 2
			23-27	颜色 2 + 颜色 3
			28-31	颜色 3
			32-36	颜色 3 + 颜色 4
			37-40	颜色 4
			41-45	颜色 4 + 颜色 5
			46-49	颜色 5
			50-54	颜色 5 + 颜色 6
			55-58	颜色 6
			59-63	颜色 6 + 颜色 7
			64-67	颜色 7
			68-72	颜色 7 + 颜色 8
			73-76	颜色 8
			77-81	颜色 8 + 颜色 9
			82-85	颜色 9
			86-90	颜色 9 + 颜色 10
			91-94	颜色 10
			95-99	颜色 10 + 颜色 11
100-103	颜色 11			
104-108	颜色 11 + 颜色 12			
109-112	颜色 12			
113-117	颜色 12 + 颜色 13			
118-121	颜色 13			
122-127	颜色 13 + 白光			
128-191	由快到慢正向流水			
192-255	由慢到快反向流水			
CH2	CH2	频闪	0-3	闭光
			4-103	由慢到快脉冲频闪
			104-107	开光
			108-207	由慢到快渐变频闪

			208-212	开光
			213-251	由慢到快随机频闪
			252-255	开光
CH3	CH3	调光	0-255	0-100%调光
CH4	CH4	图案	0-9	白光
			10-19	图案 1
			20-29	图案 2
			30-39	图案 3
			40-49	图案 4
			50-59	图案 5
			60-69	图案 6
			70-79	图案 7
			80-89	图案 8
			90-99	图案 9
			100-109	图案 10
			110-127	图案 11
			128-190	由快到慢正向流水
			191-192	停止
193-255	由慢到快反向流水			
CH5	CH5	图案抖动	0-10	无
			11-255	抖动由慢到快
CH6	CH6	图案效果	0-10	无
			11-255	效果流水由慢到快
CH7	CH7	棱镜 1	0-127	移开棱镜
			128-255	插入棱镜 1
CH8	CH8	棱镜 2	0-127	移开棱镜
			128-255	插入棱镜 2
CH9	CH9	棱镜 2 自转	0-127	0-400 度
			128-187	由快到慢正向流水
			188-195	停止
			196-255	由慢到快反向流水
CH10		颜色微调	0	无
			1-255	颜色微调
CH11	CH10	雾化	0-127	无
			128-255	插入雾化
CH12	CH11	七彩	0-127	无

			128-255	插入七彩
CH13	CH12	调焦	0-255	由远到近
CH14	CH13	X 轴	0-255	0-540 度
CH15		X 轴微调	0-255	0-2 度
CH16	CH14	Y 轴	0-255	0-270 度
CH17		Y 轴微调	0-255	0-1 度
CH18	CH15	XY 速度	0-255	由快到慢
CH19		复位	60-100	3 秒以上复位 XY
			120-160	3 秒以上复位效果电机
			200-240	3 秒以上整机复位
CH20		灯泡	60-100	3 秒以上关灯炮
			150-255	3 秒以上开灯炮
	CH16	复位	80-100	3 秒以上关灯炮
			110-130	3 秒以上复位 XY
			140-160	3 秒以上复位效果电机
			170-190	3 秒以上整机复位
			230-255	3 秒以上开灯炮