

LED 350W 三合一摇头灯 YG-M001

通道	通道模式	
	20	23
1	X	X
2	X 微调	X 微调
3	Y	Y
4	Y 微调	Y 微调
5	XY 速度	XY 速度
6	调光	调光
7	切光/频闪	切光/频闪
8	颜色盘	颜色盘
9	颜色线性 1	颜色线性 1
10	颜色线性 2	颜色线性 2
11	颜色线性 3	颜色线性 3
12	固定图案盘	固定图案盘
13	效果图案盘	效果图案盘
14	效果图案自转	效果图案自转
15	放大	放大
16	调焦	调焦
17	棱镜	棱镜
18	棱镜旋转	棱镜旋转
19	光圈	光圈
20	复位	复位
21		颜色轮 速度
22		调光-棱镜 速度
23		图案盘 速度

PAN - channel 1 (略)

PAN FINE - channel 2 (略)

TILT - channel 3 (略)

TILT FINE - channel 4 (略)

Pan-Tilt time- channel 5

BIT	EFFECT	效果	备注
0-255	Pan-Tilt-(Pan fine-Tilt fine)	0-255 速度由快到慢	

DIMMER - channel 6

BIT	EFFECT	效果	备注
255	100%	亮度 100%	
.....			
0	0%	亮度 0%	

STOP/STOBE - channel 7

BIT	EFFECT	效果	备注
252-255	OPEN	光闸打开	由调光通道控制

251	RANDOM FAST STROBE	随机快速频闪	
.....			
4	RANDOM SLOW STROBE	随机慢速频闪	
0-3	CLOSED	光闸关闭	

COLOUR WHEEL - channel 8

BIT	EFFECT	效果	备注
255	FAST ROTATION	快速旋转（反向）	
.....			
209	SLOW ROTATION	慢速旋转（反向）	
208	SLOW ROTATION	慢速旋转（正向）	
.....			为了方便记忆，颜色值总是5的倍数。 线性变化： 颜色比例可调，比如：数值为5时白色50%深红50%，如果数值为4则白色60%深红40%；如果数值为6则白色40%深红60%。 非线性变化： 颜色以伴色为单位进行调节。 通过设置菜单可以对色片进行“线性”和“非线性”选择。
160	FAST ROTATION	快速旋转（正向）	
150	PINK + YELLOW	粉红 + 白色	
140	LAVENDER + PINK	淡紫 + 粉红	
130	LIGHT GREEN + LAVENDER	浅绿 + 淡紫	
120	GREEN + LIGHT GREEN	深绿 + 浅绿	
110	AQUAMARINE + GREEN	碧绿 + 深绿	
100	ORANGE + AQUAMARINE	橙色 + 碧绿	
90	RED + ORANGE	深红 + 橙色	
80	WHITE + RED	白色 + 深红	
70	PINK	粉红	
60	LAVENDER	淡紫	
50	LIGHT GREEN	浅绿	
40	GREEN	深绿	
30	AQUAMARINE	碧绿	
20	ORANGE	橙色	
10	RED	深红	
0	WHITE	白色	

COLOUR WHEEL - channel 9

BIT	EFFECT	效果	备注
255	FAST ROTATION	快速旋转（反向）	
.....			
209	SLOW ROTATION	慢速旋转（反向）	
208	SLOW ROTATION	慢速旋转（正向）	
.....			为了方便记忆，颜色值总是5的倍数。 线性变化： 颜色比例可调，比如：数值为5时白色50%深红50%，如果数值为4则白色60%深红40%；如果数值为6则白色40%深红60%。
160	FAST ROTATION	快速旋转（正向）	
150	PINK + YELLOW	粉红 + 白色	
140	LAVENDER + PINK	淡紫 + 粉红	
130	LIGHT GREEN + LAVENDER	浅绿 + 淡紫	
120	GREEN + LIGHT GREEN	深绿 + 浅绿	
110	AQUAMARINE + GREEN	碧绿 + 深绿	
100	ORANGE + AQUAMARINE	橙色 + 碧绿	
90	RED + ORANGE	深红 + 橙色	

80	WHITE + RED	白色 + 深红	非线性变化： 颜色以伴色为单位进行调节。 通过设置菜单可以对色片进行“线性”和“非线性”选择。
70	PINK	粉红	
60	LAVENDER	淡紫	
50	LIGHT GREEN	浅绿	
40	GREEN	深绿	
30	AQUAMARINE	碧绿	
20	ORANGE	橙色	
10	RED	深红	
0	WHITE	白色	

STATIC GOBO CHANGE - channel 10

BIT	EFFECT	效果	备注
255	FAST ROTATION	快速旋转（正向）	
.....			
201	SLOW ROTATION	慢速旋转（正向）	
200	SLOW ROTATION	慢速旋转（反向）	
.....			
150	FAST ROTATION	快速旋转（反向）	
104	GOBO 14 SHAKE, FAST SPEED	图案 10 快速抖动	每 5 个数值对应一个图案
.....			
100	GOBO 14 SHAKE, SLOW SPEED	图案 10 慢速抖动	
99	GOBO 13 SHAKE, FAST SPEED	图案 9 快速抖动	
.....			
95	GOBO 13 SHAKE, SLOW SPEED	图案 9 慢速抖动	
.....		（图案 3 到图案 8）	
69	GOBO 2 SHAKE, FAST SPEED	图案 2 快速抖动	
.....			
65	GOBO 2 SHAKE, SLOW SPEED	图案 2 慢速抖动	
64	GOBO 1 SHAKE, FAST SPEED	图案 1 快速抖动	
.....			
60	GOBO 1 SHAKE, SLOW SPEED	图案 1 慢速抖动	
59	WHITE SHAKE, SLOW SPEED	白色 快速抖动	
.....			
55	WHITE SHAKE, SLOW SPEED	白色 慢速抖动	数值总是 5 的倍数
50	GOBO 10	图案 10	
45	GOBO 9	图案 9	
40	GOBO 8	图案 8	
35	GOBO 7	图案 7	
30	GOBO 6	图案 6	
25	GOBO 5	图案 5	
20	GOBO 4	图案 4	
15	GOBO 3	图案 3	
10	GOBO 2	图案 2	

5	GOBO 1	图案 1	
0	WHITE	白色	

EFFECT GOBO CHANGE 11

BIT	EFFECT	效果	备注
255	FAST ROTATION	快速旋转（反向）	每 5 个数值对应一个图案
.....			
191	SLOW ROTATION	慢速旋转（反向）	
186-190	STOP	停止（白色）	
185	SLOW ROTATION	慢速旋转（正向）	
.....			
120	FAST ROTATION	快速旋转（正向）	
119	GOBO 12 SHAKE, FAST SPEED	图案 7 快速抖动	
.....			
115	GOBO 12 SHAKE, SLOW SPEED	图案 7 慢速抖动	
114	GOBO 11 SHAKE, FAST SPEED	图案 6 快速抖动	
.....			
100	GOBO 11 SHAKE, SLOW SPEED	图案 6 慢速抖动	（图案 3 到图案 5）
.....			
89	GOBO 2 SHAKE, FAST SPEED	图案 2 快速抖动	数值总是 5 的倍数
.....			
85	GOBO 2 SHAKE, SLOW SPEED	图案 2 慢速抖动	
84	GOBO 1 SHAKE, FAST SPEED	图案 1 快速抖动	
.....			
80	GOBO 1 SHAKE, SLOW SPEED	图案 1 慢速抖动	
70	GOBO 7	图案 7	
60	GOBO 6	图案 6	
50	GOBO 5	图案 5	
40	GOBO 4	图案 4	
30	GOBO 3	图案 3	
20	GOBO 2	图案 2	
10	GOBO 1	图案 1	
0	WHITE	白光	

EFFECT GOBO ROTATION 12

BIT	EFFECT	效果	备注
255	FAST ROTATION	快速旋转（正向）	
.....			
192	SLOW ROTATION	慢速旋转（正向）	
191	SLOW ROTATION	慢速旋转（反向）	
.....			
128	FAST ROTATION	快速旋转（反向）	
0-127	POSITION	角度调节	

ZOOM - channel 13

BIT	EFFECT	效果	备注
255	100%	放大 100%	
.....			
0	0%	放大 0%	

FOCUS - channel 14

BIT	EFFECT	效果	备注
255	100%	调焦 100%	
.....			
0	0%	调焦 0%	

PRISM INSERTION - channel 15

BIT	EFFECT	效果	备注
128-255	PRISM INSERTED	打开棱镜	
0-127	PRISM EXCLUDED	无棱镜	

PRISM ROTATION - channel 16

BIT	EFFECT	效果	备注
.....			
191	SLOW ROTATION	慢速旋转（正向）	
190	SLOW ROTATION	慢速旋转（反向）	
.....			
128	FAST ROTATION	快速旋转（反向）	
1-127	POSITION	角度调节	
0	STOP	停止	

APERTURE- channel 17

BIT	EFFECT	效果	备注
251-255	MAXIMUM IRIS	光圈最大	由调光通道控制
250	FAST OPEN IRIS	随机快速打开光圈	
.....			
151	SLOW OPEN IRIS	随机慢速打开光圈	
150	MINIMUM IRIS	光圈最小	
.....			
5	MAXIMUM IRIS	光圈最大	
0-4	CLOSED	光闸关闭	

LAMP CONTROL&RESET - channel 18

BIT	EFFECT	效果	备注
128-255	COMPLETE RESET	全部电机复位	在相应区域停留 5 秒之后开始复位。 Reset is activated passing through the unused range and staying 5 seconds.
77-127	PAN/TILT RESET	大电机（XY 轴）复位	
26-76	EFFECTS RESET	小电机复位	
0-25	UNUSED RANGE	无效区域	

TIMING CHANNELS

	Timing Channel	Channel function	Remark	
19	Colour time	Colour wheel	255	SLOW SPEED
20	Beam time	Dimmer-Prism		
21	Gobo time	Static Gobo	0	FAST SPEED