

通道表

27 通道模式:

通道 1	水平调节	水平调节	000—255
通道 2	水平微调	水平微调	000—255
通道 3	垂直调节	垂直调节	000—255
通道 4	垂直微调	垂直微调	000—255
通道 5	水平/垂直速度	由快到慢	000—255
通道 6	频闪 Store	没作用	000—015
		频闪 (由慢到快)	016—214
		随机频闪	215—255
通道 7	总调光	由暗到亮	000—255
通道 8	调光模式	模式 1	000—049
		模式 2	050—099
		模式 3	100—149
		模式 4	150—255
通道 9	调焦	由近到远	000—255
通道 10	R1	由暗到亮	000—255
通道 11	G1	由暗到亮	000—255
通道 12	B1	由暗到亮	000—255
通道 13	W1	由暗到亮	000—255
通道 14	R2	由暗到亮	000—255
通道 15	G2	由暗到亮	000—255
通道 16	B2	由暗到亮	000—255
通道 17	W2	由暗到亮	000—255
通道 18	R3	由暗到亮	000—255
通道 19	G3	由暗到亮	000—255
通道 20	B3	由暗到亮	000—255
通道 21	W3	由暗到亮	000—255
通道 22	静态颜色	没有作用	000—015
		R100%, G UP, B0%	016—035
		R DOWM, G100%, B0%	036—055
		R0%, G100%, B UP	056—075
		R0%, G DOWM, B100%	076—095
		R UP, G0%, B100%	096—115
		R100%, G0%, B DOWM	116—135
		R100%, G UP, B UP	136—155
		R DOWM, G DOWM, B100%	156—175
		R 100%, G 100%, B100%, W100%	176—195
		2800K	196—200

		3200K	201—205
		3500K	206—210
		4000K	211—215
		4500K	216—220
		5000K	221—225
		5500K	226—230
		6000K	231—235
		6500K	236—240
		7000K	241—245
		7500K	246—250
		8000K	251—255
通道 23	效果	没有作用	000—009
		3 个数一种效果	010—099
		跳变	100—149
		渐变	150—255
通道 24	图形	没有作用	000—019
		图形 1	020—039
		图形 2	040—059
		图形 3	060—079
		图形 4	080—099
		图形 5	100—119
		图形 6	120—139
		图形 7	140—159
		图形 8	160—179
		图形 9	180—199
		图形 10	200—219
		图形 11	220—255
通道 25	图形变换速度	图形 7—图形 11	000—255
通道 26	图形变换 Fade	图形 7—图形 11	000—255
通道 27	复位	没有作用	000—079
		复位	080—099
		没有作用	100—255

19 通道模式:

通道 1	水平调节	水平调节	000—255
通道 2	水平微调	水平微调	000—255
通道 3	垂直调节	垂直调节	000—255
通道 4	垂直微调	垂直微调	000—255
通道 5	水平/垂直速度	由快到慢	000—255
通道 6	频闪 Store	没作用	000—015
		频闪 (由慢到快)	016—214
		随机频闪	215—255
通道 7	总调光	由暗到亮	000—255
通道 8	调光模式	模式 1	000—049
		模式 2	050—099
		模式 3	100—149
		模式 4	150—255
通道 9	调焦	由近到远	000—255
通道 10	R	由暗到亮	000—255
通道 11	G	由暗到亮	000—255
通道 12	B	由暗到亮	000—255
通道 13	W	由暗到亮	000—255
通道 14	静态颜色	没有作用	000—015
		R100%, G UP, B0%	016—035
		R DOWM, G100%, B0%	036—055
		R0%, G100%, B UP	056—075
		R0%, G DOWM, B100%	076—095
		R UP, G0%, B100%	096—115
		R100%, G0%, B DOWM	116—135
		R100%, G UP, B UP	136—155
		R DOWM, G DOWM, B100%	156—175
		R 100%, G 100%, B100%, W100%	176—195
		2800K	196—200
		3200K	201—205
		3500K	206—210
		4000K	211—215
		4500K	216—220
		5000K	221—225
		5500K	226—230
6000K	231—235		
6500K	236—240		
7000K	241—245		

			7500K	246—250	
			8000K	251—255	
通道 15	效果		没有作用	000—009	
			3 个数一种效果	010—099	
			跳变	100—149	
			渐变	150—255	
通道 16	图形		没有作用	000—019	
			图形 1	020—039	
			图形 2	040—059	
			图形 3	060—079	
			图形 4	080—099	
			图形 5	100—119	
				图形 6	120—139
		自动变换图形		图形 7	140—159
			图形 8	160—179	
			图形 9	180—199	
			图形 10	200—219	
			图形 11	220—255	
	通道 17		图形变换速度	图形 7—图形 11	000—255
通道 18	图形变换 Fade		图形 7—图形 11	000—255	
通道 19	复位		没有作用	000—079	
			复位	080—099	
			没有作用	100—255	