

# 通道表

## 5 通道说明

序号	功能	说明
第 1 通道	光斑放大	0-255 光斑由小到大。
第 2 通道	清晰度调整	0-255 调节焦距。
第 3 通道	总调光	0-255 线性调光, 由暗到亮
第 4 通道	暖白调光	(0-255), 线性调光, 由暗到亮
第 5 通道	正白调光	(0-255)线性调光, 由暗到亮

## 10 通道说明

序号	功能	说明
第 1 通道	光斑放大	0-255 光斑由小到大。
第 2 通道	光斑放大微调	0-255 微调光圈
第 3 通道	清晰度调整	0-255 调节焦距。
第 4 通道	清晰度微调	0-255 清晰度微调
第 5 通道	电机运行速度	0 ~ 255 由快到慢, 0 是最快。
第 6 通道	总调光	(0-255), 线性调光, 由暗到亮
第 7 通道	暖白调光	(0-255), 线性调光, 由暗到亮
第 8 通道	正白调光	(0-255)线性调光, 由暗到亮
第 9 通道	频闪	(0-255)由慢到快
第 10 通道	重置复位	(0-244)无功能;(245-255)复位。