

DMX512 通道(6ch)

序号	功能	说明
第 1 通道	总调光	总调光，线性调光，由暗到亮
第 2 通道	总频闪	总频闪，由慢到快
第 3 通道	功能选择	0—50: DMX 通道控制; 51—100: 跳变; 101—150: 渐变; 151—200: 脉变; 201—255: 声控
第 4 通道	功能速度	功能速度，由慢到快
第 5 通道	W 调光	W 调光，线性调光，由暗到亮
第 6 通道	Y 调光	Y 调光，线性调光，由暗到亮

5. DMX512 通道(2ch)

序号	功能	说明
第 1 通道	W 调光	W 调光，线性调光，由暗到亮
第 2 通道	Y 调光	Y 调光，线性调光，由暗到亮