

通道表

7 通道说明

序号	功能	说明
第 1 通道	总调光	总调光，线性调光，由暗到亮
第 2 通道	总频闪	总频闪，由慢到快
第 3 通道	功能选择	0--5: 无; 6--50: 跳变（电机受 512 控制）; 51--100: 渐变（电机受 512 控制）; 101--150: 跳变（电机走内置程序）; 151--200: 渐变（电机走内置程序）; 221--255: 声控（电机走内置程序）;
第 4 通道	功能速度	功能速度，由慢到快
第 5 通道	W 调光	W 调光，线性调光，由暗到亮
第 6 通道	Y 调光	Y 调光，线性调光，由暗到亮
第 7 通道	调焦	焦距由小到大

3 通道说明

序号	功能	说明
第 1 通道	W 调光	W 调光，线性调光，由暗到亮
第 2 通道	Y 调光	Y 调光，线性调光，由暗到亮
第 3 通道	调焦	焦距由小到大