

通道表

DMX512 通道说明 (5CH)

序号	功能	说明
第 1 通道	总调光	总调光, 线性调光, 由暗到亮
第 2 通道	总频闪	总频闪, 由慢到快
第 3 通道	Y 调光	暖白调光, 线性调光, 由暗到亮
第 4 通道	W 调光	正白调光, 线性调光, 由暗到亮
第 5 通道	色温切换	色温 3200K----5400K

DMX512 通道说明 (3CH)

序号	功能	说明
第 1 通道	总调光	总调光, 线性调光, 由暗到亮
第 2 通道	总频闪	总频闪, 由慢到快
第 3 通道	色温切换	色温 3200K----5400K