

YG-M024 通道表

通道	25 通道模式
1	颜色轮
2	切光/频闪
3	调光
4	图案盘
5	图案盘抖动
6	棱镜 1
7	棱镜 2
8	棱镜旋转
9	雾化
10	七彩
11	调焦
12	X
13	X 微调
14	Y
15	Y 微调
16	XY 速度
17	复位
18	灯圈调光
19	灯圈频闪
20	灯圈红色
21	灯圈绿色
22	灯圈蓝色
23	灯圈颜色宏
24	灯圈场景
25	灯圈场景速度

通道参值（完整版本）:

通道	功能	通道数值	效果
1	颜色盘	000 - 004	白光
		005 - 009	白光+颜色 1
		010 - 014	颜色 1
		015 - 019	颜色 1+颜色 2
		020 - 024	颜色 2
		025 - 029	颜色 2+颜色 3
		030 - 034	颜色 3
		035 - 039	颜色 3+颜色 4
		040 - 044	颜色 4
		045 - 049	颜色 4+颜色 5
		050 - 054	颜色 5
		055 - 059	颜色 5+颜色 6
		060 - 064	颜色 6
		065 - 069	颜色 6+颜色 7
		070 - 074	颜色 7
		075 - 079	颜色 7+颜色 8
		080 - 084	颜色 8
		085 - 089	颜色 8+颜色 9
		090 - 094	颜色 9
		095 - 099	颜色 9+颜色 10
		100 - 104	颜色 10
		105 - 109	颜色 10+颜色 11
		110 - 114	颜色 11
		115 - 119	颜色 11+颜色 12
		120 - 124	颜色 12
		125 - 129	颜色 12+颜色 13
		130 - 134	颜色 13
		135 - 139	颜色 13+颜色 14
		140 - 144	颜色 14
		145 - 149	颜色 14+白光
		150 - 200	反向流水（由快到慢）
		201 - 255	正向流水（由慢到快）
2	切光/频闪	000-003	光闸打开
		004-103	频闪由慢到快
		104-107	光闸打开 → （由调光通道控制）
		108-207	脉冲频闪由慢到快
		208-212	光闸打开 → （由调光通道控制）
		213-251	随机频闪由慢到快
		252-255	光闸打开 → （由调光通道控制）
3	调光	000-255	由暗到亮
4	图案盘	000 - 006	白光

		007 - 013 014 - 020 021 - 027 028 - 034 035 - 041 042 - 048 049 - 055 056 - 062 063 - 069 070 - 076 077 - 083 084 - 090 091 - 097 098 - 104 105 - 111 112 - 118 119 - 125 126-190 191-255	固图 1 固图 2 固图 3 固图 4 固图 5 固图 6 固图 7 固图 8 固图 9 固图 10 固图 11 固图 12 固图 13 固图 14 固图 15 固图 16 固图 17 正向流水（由快到慢） 反向流水（由慢到快）
5	图案盘抖动	001-190 191-255	图案抖动（由慢到快） 无效区间
6	棱镜 1	000-127 128-255	棱镜 1 弹出 棱镜 1 切入
7	棱镜 2	000-127 128-255	棱镜 2 弹出 棱镜 2 切入
8	棱镜旋转	000-127 128-190 191-192 193-255	棱镜角度调节 正向旋转（由快到慢） 停止 反向旋转（由慢到快）
9	雾化	000-127 128-255	雾化弹出 雾化切入
10	七彩	000-127 128-255	七彩弹出 七彩切入
11	调焦	000-255	图案清晰度由远到近
12	X 轴	000-255	水平 540 度扫描
13	X 轴微调	000-255	水平 1.2 度微调
14	Y 轴	000-255	垂直 270 度扫描
15	Y 轴微调	000-255	垂直 1.2 度微调
16	X Y 轴速度	000-255	由快到慢
17	复位	000-009 135-165 175-205 215-245	无 小电机复位 XY 电机复位 全部电机复位

18	灯带调光	000-255	由暗到亮
19	灯带频闪	000-003	光闸打开
		004-255	光珠频闪
20	灯带红色	000-255	由暗到亮 0-100%
21	灯带绿色	000-255	由暗到亮 0-100%
22	灯带蓝色	000-255	由暗到亮 0-100%
23	灯带颜色宏	0 - 9	无效
		10 - 255	灯圈颜色宏
24	灯带场景	000-014	无效
		015-089	场景效果 1（20. 21. 22 可做底色）
		090-209	场景效果 2（彩色跑马效果）
		210-224	场景效果 3（灯珠随机颜色）
		225-239	灯圈跳变
		240-255	灯圈渐变
25	灯带场景速度	000-127	正向跑马；由慢到快
		128-255	反向跑马；由快到慢

